

8 Nguyên Nhân Tủ Lạnh Hitachi Không Đổ Đá Tự Động

<https://appongtho.com/trung-tam-bao-hanh-tu-lanh-hitachi/>

Tại sao tủ lạnh Hitachi không tự động đổ đá? 8 Nguyên nhân, cách tự khắc phục tủ lạnh Hitachi không đổ đá tự động, an toàn, không cần thợ.

#TulanhHitachi #BaohanhHitachi #HitachiVietNam #Appongtho @All @Moingui

Sau một thời gian sử dụng, không ít người gặp phải tình trạng tủ lạnh Hitachi không còn tự động làm đá như ban đầu, gây nhiều bất tiện.

Trước khi vội vàng liên hệ [thợ điện lạnh](#), bạn có thể tự kiểm tra và khắc phục một số nguyên nhân cơ bản ngay tại nhà.

Việc này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về thiết bị của mình.

Hệ thống làm đá tủ lạnh Hitachi là gì?

Hệ thống làm đá tủ lạnh Hitachi là cụm cơ chế sản xuất và cấp phát đá tự động được tích hợp trong ngăn đông. Nó bao gồm:

1. **Khay chứa nước & lọc nước** → nơi người dùng châm nước hoặc nước được cấp từ đường ống trực tiếp (tùy model).
2. **Bộ làm lạnh nhanh** → đóng băng nước thành đá viên theo kích thước tiêu chuẩn.
3. **Cơ cấu đổ đá tự động** → khi đá đông cứng, mô-tơ xoay khay hoặc gạt để rơi đá xuống khay chứa bên dưới.
4. **Khay chứa đá** → nơi đá viên được tích trữ, sẵn sàng để lấy thủ công hoặc qua chức năng lấy đá ngoài cửa.

Các dòng tủ lạnh Hitachi tích hợp tính năng này thường là các mẫu cao cấp, có nhiều cánh (như 3 cánh, 4 cánh, 6 cánh) hoặc dòng tủ Side by Side.

Bạn chỉ cần đổ nước vào bình chứa trong ngăn mát, tủ lạnh Hitachi sẽ tự động bơm nước lên ngăn đông, làm đá và sau đó đá sẽ tự rơi xuống khay chứa.

Các Mode tủ lạnh Hitachi trang bị hệ thống đổ đá tự động

Một số model tủ lạnh Hitachi có chế độ làm đá tự động mà bạn có thể tham khảo bao gồm:

- **Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít:** R-WB640VGV0, R-WB640PGV1, R-MX800GVGV0
- **Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít:** R-SX800GPGV0
- **Tủ lạnh Hitachi Inverter 617 lít:** R-HW620RV
- **Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít:** R-FVY480PGV0
- **Tủ lạnh Hitachi Inverter 450 lít:** R-FG560PGV8X

Để sử dụng chức năng đổ đá tự động, bạn cần:

1. Đổ nước vào ngăn chứa nước trong ngăn mát.
2. Bật tính năng "Ice Maker" trên bảng điều khiển. Khi đèn sáng, tính năng đã được kích hoạt.
3. Sau khoảng 3-4 giờ, tủ sẽ tự động làm đá và đá sẽ rơi xuống khay.

Tầm quan trọng của hệ thống đổ đá tự động trên tủ lạnh Hitachi

Chức năng này mang lại nhiều lợi ích thực tế:

1. **1. Tiện lợi tuyệt đối** – Không cần khay đá thủ công, chỉ cần châm nước hoặc để máy tự cấp nước là có đá sẵn liên tục.
2. **2. Vệ sinh & an toàn** – Nước được lọc trước khi làm đá, hạn chế cặn bẩn, vi khuẩn.
3. **3. Tiết kiệm thời gian** – Chỉ cần chọn chế độ, không phải canh thời gian và lấy đá ra khay.
4. **4. Phục vụ nhanh** – Phù hợp gia đình đông người, quán nhỏ hoặc văn phòng cần đá thường xuyên.
5. **5. Trải nghiệm cao cấp** – Tính năng lấy đá ngoài cửa, đá xay/đá viên, điều khiển cảm ứng giúp nâng tầm tiện ích.

lưu ý khi sử dụng: Nên dùng nước tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội để đảm bảo chất lượng đá. Nếu không dùng đá trong thời gian dài, bạn có thể tắt chức năng "Ice Maker" để tiết kiệm điện.

8 Nguyên nhân tủ lạnh Hitachi không đổ đá

Nguyên nhân tủ lạnh Hitachi không đổ đá tự động có thể xuất phát từ nhiều vấn đề khác nhau, từ những lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng cho đến các hỏng hóc phức tạp hơn về kỹ thuật, ảnh hưởng đến khả năng vận hành của hệ thống làm đá.

Xem thêm >>> [Bản tin Hitachi](#)

Dưới đây là 8 nguyên nhân tủ lạnh Hitachi không đổ đá tự động và cách tự khắc phục:

1. Bộ làm đá bị tắt chế độ Auto Ice hoặc đang ở chế độ Ice Off

Khi chế độ làm đá tự động bị vô hiệu hóa, hệ thống sẽ không nhận lệnh làm đá dù tủ vẫn hoạt động bình thường.

1. Quên bật chế độ Auto Ice.
2. Lỗi chọn Ice Off.
3. Nhấn nhầm nút điều khiển.
4. Chuyển chế độ khi vệ sinh.
5. Chưa bật lại sau khi xả tuyết.

****Khắc phục:****

- **Bước 1:*** Kiểm tra bảng điều khiển.
- **Bước 2:*** Bật Auto Ice.
- **Bước 3:*** Tắt Ice Off.
- **Bước 4:*** Giữ nguyên chế độ ít nhất 24h.
- **Bước 5:*** Không nhấn lung tung khi máy chạy.
- **Bước 6:*** Xem hướng dẫn trong sách.
- **Bước 7:*** Thử reset tủ.

2. Bình chứa nước cấp cho bộ làm đá không có nước hoặc cấp nước yếu

Hệ thống làm đá cần đủ lượng nước mới có thể hoàn thành chu trình đông và đổ đá đúng cách.

1. Bình rỗng.
2. Nước cấp bị khóa.
3. Ống dẫn gấp.
4. Nước yếu.
5. Lọc nước tắc.

****Khắc phục:****

1. **Bước 1:*** Châm đầy nước.
2. **Bước 2:*** Mở van cấp.
3. **Bước 3:*** Duỗi thẳng ống.
4. **Bước 4:*** Kiểm tra áp lực.
5. **Bước 5:*** Thay lọc nước.
6. **Bước 6:*** Súc rửa đường nước.
7. **Bước 7:*** Kiểm tra bơm nước.

3. Ngăn đông không đủ nhiệt độ lạnh để làm đá

Nếu nhiệt độ ngăn đông cao hơn -5°C, nước sẽ không thể đông thành đá đúng thời gian tiêu chuẩn.

1. Cài nhiệt quá cao.

2. Quạt gió yếu.
3. Hở cửa.
4. Gioăng hỏng.
5. Ngăn đông quá đầy.

*****Khắc phục:*****

1. **Bước 1:*** Hạ nhiệt ngăn đông.
2. **Bước 2:*** Kiểm tra quạt.
3. **Bước 3:*** Đóng cửa kín.
4. **Bước 4:*** Thay gioăng.
5. **Bước 5:*** Dọn bớt đồ.
6. **Bước 6:*** Đảm bảo luồng khí lạnh.
7. **Bước 7:*** Vệ sinh dàn lạnh.

4. Cảm biến nhiệt hoặc cảm biến mực nước bị lỗi

Cảm biến lỗi sẽ báo sai tín hiệu, khiến tủ không kích hoạt chu trình làm đá hoặc không nhận biết khay đá đầy.

1. Hỏng sensor.
2. Dây tín hiệu đứt.
3. Lỗi bo mạch.
4. Cắm lỏng giắc.
5. Sensor bám bẩn.

*****Khắc phục:*****

1. **Bước 1:*** Kiểm tra sensor.
2. **Bước 2:*** Vệ sinh sạch.
3. **Bước 3:*** Cắm lại giắc.
4. **Bước 4:*** Đo điện trở.
5. **Bước 5:*** Thay mới nếu hỏng.
6. **Bước 6:*** Reset tủ.
7. **Bước 7:*** Liên hệ kỹ thuật.

5. Bộ làm đá bị kẹt cơ khí hoặc đóng băng bên trong

Đá cũ hoặc nước rò rỉ đông cứng làm kẹt khay, khiến mô-tơ không thể xoay và đổ đá.

1. Đá dính nhau.
2. Khay biến dạng.
3. Mô-tơ yếu.
4. Lớp băng cứng.
5. Nước tràn khay.

*****Khắc phục:*****

1. **Bước 1:*** Tắt tủ rã đông.
2. **Bước 2:*** Gỡ đá kẹt.
3. **Bước 3:*** Làm khô khay.
4. **Bước 4:*** Kiểm tra mô-tơ.
5. **Bước 5:*** Cân chỉnh khay.
6. **Bước 6:*** Vệ sinh cơ cấu.
7. **Bước 7:*** Ngăn nước rò.

6. Đường ống cấp nước bị tắc hoặc rò rỉ

Tắc nghẽn hoặc rò rỉ làm lượng nước cấp vào khay đá không đủ hoặc không có, khiến đá không hình thành.

1. Ống gấp.
2. Cặn bẩn.
3. Đầu nối lỏng.
4. Rò nước.
5. Lọc tắc.

*****Khắc phục:*****

1. **Bước 1:*** Duỗi ống.
2. **Bước 2:*** Thay ống mới.
3. **Bước 3:*** Siết chặt đầu nối.
4. **Bước 4:*** Thay lọc.
5. **Bước 5:*** Súc rửa đường ống.
6. **Bước 6:*** Kiểm tra van cấp.
7. **Bước 7:*** Loại bỏ vật cản.

7. Bo mạch điều khiển lỗi hoặc mất tín hiệu điều khiển làm đá

Khi bo mạch điều khiển không gửi tín hiệu đúng, quá trình cấp nước, đông và đổ đá sẽ bị gián đoạn.

1. Lỗi chip.
2. Chập điện.
3. Cháy linh kiện.
4. Mất nguồn.
5. Tín hiệu sai.

*****Khắc phục:*****

1. **Bước 1:*** Kiểm tra nguồn.
2. **Bước 2:*** Test tín hiệu.
3. **Bước 3:*** Vệ sinh bo.
4. **Bước 4:*** Sửa hoặc thay mới.
5. **Bước 5:*** Tránh ẩm.

6. **Bước 6:*** Cắm lại cáp.
7. **Bước 7:*** Dừng linh kiện chính hãng.

8. Chưa đủ thời gian chờ hoặc vừa mới bật lại tủ

Tủ lạnh Hitachi cần thời gian ổn định nhiệt độ trước khi làm đá sau khi cắm điện hoặc vệ sinh.

1. Vừa cắm điện.
2. Vừa vệ sinh xong.
3. Nhiệt chưa ổn.
4. Nước mới chầm.
5. Chế độ tiết kiệm.

****Khắc phục:****

1. **Bước 1:*** Chờ 12-24h.
2. **Bước 2:*** Đảm bảo nhiệt ổn định.
3. **Bước 3:*** Bật chế độ làm đá.
4. **Bước 4:*** Đảm bảo đủ nước.
5. **Bước 5:*** Không mở cửa nhiều.
6. **Bước 6:*** Tránh thay đổi nhiệt liên tục.
7. **Bước 7:*** Giữ nguồn điện ổn định.

Tủ lạnh Hitachi không đổ đá thường xuất phát từ các vấn đề về nguồn nước, nhiệt độ, cảm biến hoặc bộ cơ khí, và nếu được kiểm tra – khắc phục theo từng nguyên nhân cụ thể, bạn có thể nhanh chóng khôi phục chức năng làm đá tự động mà không ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị.

Dịch vụ sửa lỗi không đổ đá trên tủ lạnh Hitachi

Bạn đang gặp tình trạng ****tủ lạnh Hitachi không đổ đá**** dù đã bật chế độ làm đá tự động? Đừng lo, ****App Ong Thợ địa chỉ [bảo hành Hitachi](https://appongtho.com/)** sẽ giúp bạn khắc phục nhanh chóng ngay tại nhà.

****Cam kết dịch vụ:****

1. * Thợ kỹ thuật chuyên sâu nhiều năm kinh nghiệm.
2. * Kiểm tra miễn phí nguyên nhân trước khi báo giá.
3. * Thay thế linh kiện chính hãng, bảo hành rõ ràng.
4. * Có mặt trong 30 phút tại nội thành Hà Nội.
5. * Làm việc cả ngoài giờ và cuối tuần.

Website: <https://appongtho.com/> - <https://appongtho.vn/>

☎ ****Hotline: 0948 559 995****